附表（一）

各型汽車徵收汽車燃料使用費耗油量計算表　　中華民國 101 年 12 月 26 日交通部交路字第 10150191851 號令修正

車輛分類	計算平均耗油量（公升／公里）	大客車						小客車						貨車（含拖車及三輪車）						機車		
		遊覽及出租			自用			營業用			自用			營業用			自用					
汽缸總排氣量（立方公分）		行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）	行駛里程（公里／日）	使用率（%）	每月耗油（公升）
50 以下	1/60																			40	50	10
51~125	1/40																			40	50	15
126~250	1/30																			40	50	20
251~500	1/20										60	80	72	100	70	105	80	60	72	40	50	30
501~600	1/15							120	80	192	60	80	96	100	70	140	80	60	96	40	50	40
601~1200	1/10							120	80	288	60	80	144	100	70	210	80	60	144	40	50	60
1201~1800	1/9							120	80	320	60	80	160	120	70	280	80	60	160	40	50	67
1801~2400	1/7							120	80	411	60	80	206	120	70	360	100	60	257			
2401~3000	1/6	180	70	630	70	80	280	120	80	480	60	80	240	120	70	420	110	60	330			
3001~3600	1/5	180	70	756	70	80	336				60	80	288	120	70	504	110	60	396			
3601~4200	1/4.4	180	70	859	70	80	382				60	80	327	120	70	573	110	60	450			
4201~4800	1/3.85	180	70	982	70	80	436				60	80	374	120	70	655	110	60	514			
4801~5400	1/3.55	180	70	1,065	70	80	473				60	80	406	120	70	710	110	60	558			
5401~6000	1/3.3	180	70	1,145	70	80	509				60	80	436	140	70	891	110	60	600			
6001~6600	1/3.1	200	70	1,355	70	80	542				60	80	465	140	70	948	110	60	639			
6601~7200	1/2.9	200	70	1,448	70	80	579				60	80	497	140	70	1,014	110	60	683			
7201~8000	1/2.75	200	70	1,527	70	80	611				60	80	524	160	70	1,222	130	60	851			
8001~9000	1/2.6	220	70	1,777	70	80	646							170	70	1,373	130	60	900			
9001~10000	1/2.45	220	70	1,886	70	80	686							180	70	1,543	130	60	955			
10001~11000	1/2.3	220	70	2,009	70	80	730							180	70	1,643	140	60	1,096			
11001~12000	1/2.2	220	70	2,100	70	80	764							200	70	1,909	150	60	1,227			
12001~13000	1/2.1	220	70	2,200	70	80	800							200	70	2,000	170	60	1,457			
13001~14000	1/2	220	70	2,310	70	80	840							240	70	2,520	200	60	1,800			
14001 以上	1/2	220	70	2,310	70	80	840							240	70	2,520	200	60	1,800			

備註：1. 每車每月耗油量計算方式：（每日平均行駛里程x30x每月平均行駛效率）x每車每公里耗油量＝每車每月總耗油量。以四捨五入計算。

2. 本表未列耗油量部分：凡大於已列耗油量之排氣量，照已列耗油量最高者計算；小於已列耗油量者，照已列耗油量低者計算。
3. 本表中自用小客車(汽缸總排氣量 1801~2400 立方公分)及營業用貨車(汽缸總排氣量 6601~7200 立方公分)之每月耗油量，自中華民國 72 年 7 月 1 日生效。