



花蓮國際商港港區範圍邊界點參考座標

| 邊界點 | 經 緯 度 | |
|---|---|---|
| | 東經 | 北緯 |
| A | 121°38'47.40" | 24°00'40.49" |
| B | 121°39'14.40" | 24°00'19.48" |
| C | 121°37'17.65" | 23°56'21.35" |
| D | 121°36'35.34" | 23°57'22.08" |
| E | 121°37'17.52" | 23°58'33.55" |
| F | 121°37'07.67" | 23°58'46.75" |
| G | 121°37'13.89" | 23°58'52.33" |
| H | 121°37'39.50" | 23°59'11.49" |
| I | 121°37'38.29" | 23°59'12.35" |
| J | 121°37'57.42" | 24°00'05.21" |
| K | 121°38'28.91" | 24°00'42.61" |
| L | 121°38'31.58" | 24°00'37.92" |
| M | 121°38'25.97" | 24°00'07.76" |
| N | 121°38'29.79" | 24°00'12.42" |
| O | 121°38'32.05" | 24°00'10.98" |
| P | 121°38'41.56" | 24°00'32.43" |
| Q | 121°38'43.89" | 24°00'35.69" |
| R | 121°38'48.00" | 24°00'37.45" |
| S | 121°38'35.38" | 24°00'07.85" |
| T | 121°38'31.56" | 24°00'03.65" |
| U | 121°38'24.67" | 23°59'56.32" |
| V | 121°38'17.84" | 23°59'52.98" |
| W | 121°38'16.65" | 23°59'51.55" |
| X | 121°38'17.13" | 23°59'48.24" |
| Y1 | 121°38'20.73" | 23°59'48.64" |
| Y2 | 121°38'23.11" | 23°59'50.79" |
| Z | 121°38'20.17" | 23°59'41.81" |
| Z' | 121°38'22.11" | 23°59'41.42" |
| A' | 121°37'16.20" | 23°58'24.50" |
| B' | 121°36'39.20" | 23°57'21.80" |
| C' | 121°37'10.60" | 23°57'24.60" |
| D' | 121°37'24.00" | 23°57'55.80" |
| E1 | 121°37'20.12" | 23°58'37.96" |
| E2 | 121°37'08.38" | 23°58'45.83" |
| E1' | 121°37'11.73" | 23°58'43.43" |
| E2' | 121°37'10.75" | 23°58'42.71" |

註1：座標系統為WGS84經緯度。
註2：本港之參考座標僅供參考，港區範圍界線之劃定應於現場放樣並聯測修正。

# 花蓮國際商港港區範圍圖